

EXTRACCIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO

- 1.-** Abrir el grifo y dejar correr libremente el agua durante 1 minuto.
- 2.-** En caso de perforaciones nuevas o fuera de uso, es necesario que la bomba haya funcionado tres (3) horas antes sin interrupción antes de proceder a la toma de muestra.
- 3.-** Tomar la muestra en frasco de litro y medio o más, preferentemente de plástico, enjuagando previamente con el agua a analizar.
- 4.-** Llenar los envases y tapar.
- 5.-** Rotular los envases con una etiqueta firmemente adherida y escrita con tinta indeleble conteniendo los siguientes datos:
 - Fecha y hora de extracción.
 - Localización
- 6.-** Datos que serán solicitados al momento de la entrega de la muestra:
 - Solicitante
 - Número de cuenta de OSSE, (si corresponde)
 - Fuente de origen del agua: pozo, curso superficial, red, etc.
 - Nombre del extractor
 - Nombre del sitio de extracción: bajada de tanque cocina, etc.

Coordinar previamente con el personal administrativo del laboratorio para acercar las muestras.