

INSTRUCCIONES PARA LA DESINFECCION DE TANQUES

Para la limpieza y desinfección de tanques y cisternas de almacenamiento, es conveniente realizar el procedimiento detallado a continuación:

1º - Vaciarlos parcialmente, dejando una cierta cantidad de agua que permita lavar el fondo, paredes y tapa, utilizando para ello una rasqueta, cepillo y agua clorada. Luego vaciarlos completamente y enjuagar una o más veces, según los residuos acumulados y si es posible eliminarlos por el desagüe del fondo del tanque de manera que no pasen por la red o cañería de distribución.

2º - Llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar un (1) litro de agua lavandina concentrada por cada mil (1.000) litros de capacidad total del tanque. Llenar completamente con agua tratando de mezclar en forma homogénea. Luego hacer circular el agua clorada por las cañerías hasta que aparezca por los grifos de la red interna (se detecta por el olor), de manera que se efectúe también el lavado y desinfección de las mismas. Se deja el desinfectante en contacto con el agua no menos de diez (10) horas para que actúe.

3º - Vaciar el tanque y cañerías y proceder nuevamente al llenado de los mismos para su uso.

4º - Los vaciados deben respetar la Normativa Vigente que establece la prohibición de verter líquidos residuales hacia la vía pública, en sus Artículos N° 7.5.2 de la Resolución N° 83 / 87, aprobada en la Ordenanza Municipal N° 11847 / 98, Artículo N° 91.

5º - Se recuerda que el tanque de distribución debe estar correctamente tapado para evitar el ingreso de animales, polvo ó cualquier otro agente contaminante. Se recomienda realizar un nuevo análisis bacteriológico transcurridos ocho (8) a diez (10) días de realizada la desinfección.